



A-300

Адаптер для подключения звукозаписывающей аппаратуры к радиостанциям
MOTOROLA GM-350.

Руководство пользователя АТИС.300005.002 РЭ

Версия 5.02
Дата 04.04.2014

Содержание

1. Назначение.....	1
2. Комплект поставки.....	1
3. Технические характеристики.....	1
4. Назначение элементов управления и индикации на плате адаптера.....	2
5. Подключение адаптера для работы с микрофонами EMN3001B, HMN300B.....	3
6. Подключение адаптера для работы с микрофонами MDRMN4025, GMN6146.....	5
7. Регулировка уровня выходного сигнала адаптера.....	6
8. Условия хранения и транспортировки.....	7
9. Гарантия изготовителя.....	7
Свидетельство о приемке.....	8

1. Назначение.

Адаптер А-300 (далее по тексту адаптер) предназначен для подключения звукозаписывающей аппаратуры к радиостанциям Motorola GM-300/208/216/350.

Применение адаптера в составе со звукозаписывающей аппаратурой позволяет организовать запись переговоров на рабочих местах оперативных служб (диспетчеров энергосистем, дежурных МВД, МО, ГО МЧС и т.д.), использующих в работе указанное выше оборудование.

Адаптер А-300 обеспечивает усиление сигналов с выхода приемника и микрофона радиостанции и передачу нормированного сигнала через согласующий трансформатор в двухпроводную линию сопротивлением 600 Ом. При номинальных уровнях входных сигналов, уровень сигнала передаваемого в линию может устанавливаться в диапазоне 0...1,25 В.

Функционально, адаптер имеет два независимых канала RX(сигнал приемника радиостанции) и MIC(сигнал микрофона радиостанции) состоящие из:

- входной дифференциальный усилитель;
 - схема управления каналом, с выбором логического уровня включения-выключения;
 - регулятор уровня сигнала;
- и буферный усилитель с согласующим трансформатором.

2. Комплект поставки.

В комплект поставки адаптера А-300 входят:

- Адаптер А300 – 1 шт.
- Соединительный кабель (1,2м) для подключения к р/ст GM350 – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

3. Технические характеристики.

Табл 1.

1	Входное сопротивление каналов приемника/микрофона	не менее 100 кОм
2	Номинальный уровень входного сигнала канала приемника	600 мВ
3	Номинальный уровень входного сигнала канала микрофона	80 мВ
4	Входное сопротивление линий управления каналами	40 кОм
5	Напряжение логических уровней управления каналами	-0,5...16 В
6	Выход адаптера	Симметричный
7	Выходное сопротивление пост. току	115 Ом
8	Выходной импеданс	600 Ом
9	Регулируемый уровень выходного сигнала	0...1,25 В
10	Потребляемый ток (в режиме покоя)	не более 10 мА
11	Напряжение питания	6...18 В
12	Температура окружающей среды	-20...+80 °С
13	Относительная влажность воздуха при температуре +25 °С.	до 80%
14	Размеры адаптера (ДхШхВ)	70х50х22 мм
15	Входной разъем для подключения интерфейсного кабеля к р/ст	RJ-45
16	Выходной разъем	Клеммник 2конт. 3,5мм

4. Назначение элементов управления и индикации на плате адаптера.




Рис.1 Расположение элементов на плате адаптера А-300.

Примечание:

Положение переключателя S1 соответствует установке «по умолчанию».

Табл. 2 Назначение элементов управления адаптера.

Поз. обозн.	Тип	Назначение
J1	Разъем RJ-45	Разъем для подключения интерфейсного кабеля к р\ст.
J2	Клеммник 2 конт	Разъем выхода адаптера.
R5	Рез. подстроечный	Установка уровня выходного сигнала канала микрофона.
R13	Рез. подстроечный	Установка уровня выходного сигнала канала приемника.
D1	Светодиод	Индикатор включения канала микрофона.
D2	Светодиод	Индикатор включения канала приемника.
S1	Переключатель	Управление работой каналов.

Табл. 3 Выбор режима работы каналов адаптера переключателем S1

Режим работы канала	Переключатель			
	S1.1	S1.2	S1.3	S1.4
Управление каналом микрофона				
Канал постоянно включен	OFF	ON	-	-
Канал постоянно выключен	OFF	OFF	-	-
Включение канала, лог 1 / выключение канала, лог 0	ON	ON	-	-
Включение канала, лог 0 / выключение канала, лог 1	ON	OFF	-	-
Управление каналом приемника				
Канал постоянно включен	-	-	OFF	ON
Канал постоянно выключен	-	-	OFF	OFF
Включение канала, лог 1 / выключение канала, лог 0	-	-	ON	ON
Включение канала, лог 0 / выключение канала, лог 1	-	-	ON	OFF

Для подключения к аксессуарному разъему радиостанции, адаптер А-300 комплектуется соединительным кабелем с разъемом HLN9457. В зависимости от модели микрофона используемого с радиостанцией, адаптер А-300 может комплектоваться двумя типами соединительных кабелей.

Для микрофонов моделей EMN3001B, HMN300B и аналогичных, в которых сигнал микрофона включается/отключается клавишей РТТ, схема соединительного кабеля приведена на рис. 2.




Рис.2 Схема соединительного кабеля, при использовании микрофонов EMN3001B, HMN300B.

Для микрофонов моделей MDRMN4025, GMN6146 и аналогичных, в которых сигнал микрофона присутствует постоянно и не зависит от клавиши РТТ, схема кабеля приведена на рис. 3. При использовании данных микрофонов, подключение микрофона выполняется через соединительный кабель адаптера, что обеспечивает управление каналом микрофона в адаптере по сигналу РТТ.




Рис.3 Схема соединительного кабеля, при использовании микрофонов MDRMN4025, GMN6146.

5. Подключение адаптера для работы с микрофонами EMN3001B, HMN300B.

Адаптер поставляется с положением переключателя S1:

- S1.1=OFF, S1.2=ON - канал микрофона включен постоянно, сигнал MIC определяется радиостанцией.
- S1.3=OFF, S1.4=ON - канал приемника включен постоянно, сигнал RX определяется радиостанцией.

Данные положения переключателя S1 в большинстве случаев обеспечивают работу адаптера без программирования радиостанции.

При возможности, рекомендуется перед подключением адаптера к радиостанции запрограммировать функцию (сигнал CSQ Detect), на контакте №8 аксессуарного разъема (рис. 4), в следующем порядке.

1. Подключите программатор к радиостанции и считайте текущую конфигурацию радиостанции.
2. Перейдите в меню Редактирование - Вх/Вых линии общего назначения и установите:
 - «1» «Отключена» «Низкий» «3 (Вх. выв)».
 - «3» «Выявление несущей» «Низкий» «8 (Вх. выв)».
 - «Фильтрованный (с шумоподав.)» Прием звукового сигн. 11 вывод приспособления.




Рис.4 Параметры радиостанции для работы адаптера с микрофонами EMN3001B, HMN3000B.

3. Запишите конфигурацию радиостанции и выключите радиостанцию.
4. Установите переключатель S1 адаптера в положение: S1.3=ON, S1.4=OFF - включение канала Rx по сигналу с логическим уровнем "0".
5. Подключите адаптер к радиостанции и звукозаписывающему оборудованию.
6. Включите радиостанцию - адаптер готов к работе.

6. Подключение адаптера для работы с микрофонами MDRMN4025, GMN6146.

Перед подключением адаптера к радиостанции, запрограммируйте радиостанцию на работу с микрофоном подключаемом к аксессуарному разъему, функцию «Выявления несущей» и вывод сигнала приемника на аксессуарный разъем радиостанции (рис.5). Для этого:

1. Подключите программатор к радиостанции и считайте текущую конфигурацию радиостанции.
2. Перейдите в меню Редактирование - Вх/Вых линии общего назначения и установите:
 - «1» «Тангента(голос)» «Низкий» «3 (Вх. выв)».
 - «3» «Выявление несущей» «Низкий» «8 (Вх. выв)».
 - «Фильтрованный (с шумоподавл.)» Прием звукового сигн. 11 вывод приспособления.




Рис.5 Параметры радиостанции для работы адаптера с микрофонами MDRMN4025, GMN6146.

3. Запишите конфигурацию радиостанции и выключите радиостанцию.
4. Установите переключатель S1 адаптера в положение:
 - S1.1=ON, S1.2=OFF - включение канала микрофона по сигналу с логическим уровнем "0".
 - S1.3=ON, S1.4=OFF - включение канала приемника по сигналу с логическим уровнем "0".

5. Подключите адаптер к радиостанции и звукозаписывающему оборудованию.
6. Включите радиостанцию - адаптер готов к работе.

7. Регулировка уровня выходного сигнала адаптера.

Адаптер поставляется с установленным уровнем выходного сигнала в 250мВ при номинальных уровнях входных сигналов (Табл. 1) . Для регулировки уровня выходного сигнала используйте:

- подстроечный резистор R5 - уровень сигнала микрофона;
- подстроечный резистор R13 - уровень сигнала приемника.

Резисторы R5, R13 многооборотные, полный диапазон регулировки 25 оборотов. Увеличение уровня сигнала при вращении по часовой стрелке, согласно стрелкам приведенным на рис.1.

Примечание:

Не допускается установка излучающей антенны ближе 3м от адаптера.

8. Условия хранения и транспортировки.

Адаптеры А-300 подлежат хранению, в отапливаемом помещении при температуре воздуха от 5 до 40°C и относительной влажности не более 80 % при температуре 25°C.

В помещении хранения не должно быть пыли, паров кислот и газов, вызывающих коррозию.

Транспортировка А-300 потребителю осуществляется всеми видами транспорта, в условиях температуры окружающего воздуха от -30 до 50°C и влажности воздуха до 95% при температуре 25°C с защитой от прямого попадания атмосферных осадков и пыли.

При транспортировке воздушным транспортом адаптеров А-300, оборудование в упаковке должно размещаться в герметизированных отсеках.

При погрузке, перевозке и выгрузке запрещается бросать и кантовать упаковку с оборудованием адаптеров А-300.

9. Гарантия изготовителя.

1. Изготовитель гарантирует соответствие системы техническим характеристикам при соблюдении пользователем условий и правил эксплуатации, транспортировки и хранения.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев с момента изготовления.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию

2. Действие гарантийных обязательств прекращается:

При истечении гарантийного срока хранения независимо от истечения гарантийного срока эксплуатации.

При истечении гарантийного срока эксплуатации, если оборудование системы введено в эксплуатацию до истечения гарантийного срока хранения.

Гарантийный срок эксплуатации продлевается на время проведения ремонта изготовителем.

3. Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно устранять выявленные дефекты путем ремонта или замены оборудования.

Если в течение гарантийного срока пользователем были нарушены условия эксплуатации, нанесены механические повреждения, ремонт осуществляется за счет пользователя.

Свидетельство о приемке

Адаптер А-300 в комплектации п.2, соответствует техническим характеристикам п.3. и признан годным к эксплуатации.

Модель _____

Номер S/N: _____

Дата приемки _____ 2014г.

(подпись лица ответственного за приемку)

(расшифровка подписи)

МП.

Техническая поддержка осуществляется по
E-mail: mail@atis-lab.ru

Почтовый адрес:

ООО “НПФ АТИС”

601916, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Ранжева, д. 11-24.

Тел./факс: (49-232)-5-33-85

Web: www.atis-lab.ru